

اتصال به تلویزیون و مشاهده از طریق تلویزیون

شما می توانید جهت پخش، این دوربین را به یک تلویزیون وصل کنید. بهترین راه اتصال به تلویزیون را بر اساس تصویر مورد مشاهده (تصویر 2 بعدی/3 بعدی) انتخاب کنید.

● به دفترچه راهنمای تلویزیون مورد استفاده نیز مراجعه کنید.

نمایش غیرطبیعی از تلویزیون

مشکل	عمل
تصاویر بدرستی در تلویزیون نشان داده نمی شوند.	<ul style="list-style-type: none"> ● کابل را جدا کرده و مجدداً وصل کنید. ● دستگاه را مجدداً خاموش کرده و روشن کنید. ● هنگامی که باقیمانده شارژ باتری کم باشد، ممکن است تصاویر به درستی نشان داده نشوند. از آداپتور برق متناوب استفاده کنید. ● هنگام اتصال با استفاده از رابط مؤلفه ای، بررسی کنید که تنظیمات "خروجی دی وی دی" در منوی تنظیمات اتصال با تلویزیون انتخابی متناسب باشد. (بصورت پیش فرض روی "1080i" تنظیم شده است)
تصاویر بصورت عمودی در تلویزیون نمایش داده می شوند.	<ul style="list-style-type: none"> ● "خروجی ویدئو" را در منوی "معمولی" روی "4:3" تنظیم کنید.
تصاویر بصورت افقی در تلویزیون نمایش داده می شوند.	<ul style="list-style-type: none"> ● صفحه تلویزیون را با توجه به آن تنظیم کنید.
رنگ تصاویر غیرطبیعی است.	<ul style="list-style-type: none"> ● اگر فیلم موردنظر با "x.v.Color" تنظیم شده روی "روشن" ضبط شده است، تنظیمات x.v.Color تلویزیون را روی روشن (فعال) تنظیم کنید. ● صفحه تلویزیون را با توجه به آن تنظیم کنید.
تصاویر 3 بعدی به صورت 3 بعدی نشان داده نمی شوند. (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)	<ul style="list-style-type: none"> ● "خروجی HDMI" را در منوی "معمولی" روی "تلویزیون های مشخص" تنظیم کنید.
تصاویر دوتایی دیده می شوند. (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)	<ul style="list-style-type: none"> ● بسته به منظره ممکن است تصاویر سوژه دوتایی دیده شود. حتی ممکن است بعد از تنظیم پارالاکس با دست و یا تغییر کیفیت فیلم روی تلویزیون، دیدن تصاویر مشکل باشد. در این صورت، توصیه می شود فیلم را در حالت 2 بعدی پخش کنید. (برای اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه کنید.)
عملکردهای HDMI-CEC به درستی کار نمی کنند، و تلویزیون در اتصال با این دستگاه کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> ● تلویزیون ها ممکن است بسته به مشخصات بطور متفاوتی عمل کنند، حتی اگر با عملکرد HDMI-CEC سازگار باشند. لذا نمی توان تضمین کرد که عملکردهای HDMI-CEC این دستگاه با همه تلویزیون ها کار کند. در چنین شرایطی "کنترل HDMI" را روی "خاموش" تنظیم کنید.
زبان روی صفحه نمایش تغییر یافت.	<ul style="list-style-type: none"> ● این اتفاق ممکن است وقتی این دستگاه را با استفاده از یک کابل HDMI mini به یک تلویزیون دارای تنظیمات زبانی مختلف وصل می کنید، روی دهد.

احتیاط :

● در حین دسترسی به فایل ها، رسانه ضبط کننده را بر نداشته و هیچگونه عملیات دیگری را انجام ندهید (مانند خاموش کردن دستگاه). همچنین حتماً از آداپتور برق متناوب استفاده کنید زیرا که اگر در حین انجام عملیات باتری خالی شود، ممکن است داده های روی رسانه ضبط کننده مخدوش گردد. در صورت مخدوش شدن داده های روی رسانه ضبط کننده، آن را فرمت کنید تا بتوانید مجدداً از آن استفاده نمایید.

نکته :

● اگر به مدت زیادی تصاویر 3 بعدی را تماشا کنید ممکن است موجب خستگی یا ناراحتی شود. در هنگام تماشای تصاویر 3 بعدی در این دستگاه، هر 30 دقیقه پیامی ظاهر می شود. برای خاموش کردن نمایش پیام، "خطار نمایش سه بعدی" را روی "خاموش" تنظیم کنید. (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)

● اگر تصاویر سمت چپ و راست یک شی نزدیک به دوربین در طرح بندی ظاهر نشود، یا جلوه 3 بعدی شی دور ضعیف است، با تنظیم پارالاکس می توانید حالتی که آن ها را می بینید را تغییر دهید. (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)