

ارتقا به SP2 یا بالاتر ضروری است.	<b>Windows XP / Windows XP SP1</b>
دائلود نرم افزار ارتقا ضروری است. (KB955704) <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&amp;displaylang=en">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&amp;displaylang=en</a>	<b>Windows XP SP2 / Windows XP SP3</b>
ارتقا به SP1 یا بالاتر ضروری است.	<b>Windows Vista</b>
دائلود نرم افزار ارتقا ضروری است. (KB975823) ● نسخه 32 بیتی <a href="http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1">http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1</a> ● نسخه 64 بیتی <a href="http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315">http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315</a>	<b>Windows Vista SP1 / Windows Vista SP2</b>
دائلود نرم افزار ارتقا ضروری است. (KB976422) ● نسخه 32 بیتی <a href="http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea">http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea</a> ● نسخه 64 بیتی <a href="http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f">http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f</a>	<b>Windows 7</b>
سازگار نیست.	<b>Mac OS X 10.4 Tiger / Mac OS X 10.5 Leopard</b>
بروزرسانی به 10.6.5 یا بالاتر ضروری است.	<b>Mac OS X 10.6 Snow Leopard</b>

**انواع کارتهای SD قابل استفاده**

کارتهای SD زیر را می توانید با این دوربین استفاده کنید. کار کردن با کارت های SD زیر مورد تأیید است.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk
- Eye-Fi

**کارت SD**



- این دوربین از کارتهای SD با حافظه 256 مگابایت تا 2 گیگابایت پشتیبانی می کند.
- از کارت SD سازگار کلاس 4 یا بالاتر (2 گیگابایت) برای ضبط فیلم استفاده کنید.

**کارت SDHC**



- از کارت SDHC سازگار کلاس 4 یا بالاتر (4 گیگابایت تا 32 گیگابایت) برای ضبط فیلم استفاده کنید.

**کارت SDXC**



- از کارت SDXC سازگار با کلاس 4 یا بالاتر ( حداکثر 64 گیگابایت) استفاده کنید.

**نکته :**

- استفاده از کارت های SD (شامل کارتهای SDHC/SDXC) بجز موارد مشخص شده در بالا ممکن است سبب بروز مشکل در ضبط یا از بین رفتن داده ها شود.
- برای ضبط فیلم ها در حالی که "کیفیت ویدئو" روی "UXP" تنظیم شده است، توصیه می شود از یک کارت SDHC/SDXC سازگار با کلاس 6 استفاده کنید.
- حداقل نرخ انتقال 4 مگابایت و 6 مگابایت بر ثانیه برای خواندن و نوشتن داده ها به ترتیب در مورد کارتهای کلاس 4 و کلاس 6 تضمین شده است.
- همچنین می توانید از یک کارت SDHC/SDXC سازگار با کلاس 10 استفاده کنید.
- می توانید هم فیلم و هم عکس روی کارت SD ذخیره کنید. پیشنهاد می شود که قبل از استفاده از کارت SD عملکرد ویدیویی آن را تأیید کنید.
- برای محافظت از داده ها، پایانه های کارت SD را لمس نکنید.

**وقتی رایانه نمی تواند کارت SDXC را تشخیص دهد**

تایید کنید و سیستم عامل رایانه خود را ارتقا دهید.