

#### خطا در پخش

کارت SD را برداشته و مجدداً وارد کنید.  
آلودگی روی ترمینالهای کارت SD را پاک کنید.  
کارت SD را قبل از روشن کردن دستگاه وارد کنید.  
از هرگونه فشار یا لرزش شدید دستگاه خودداری کنید.