



- 1 اولویت لمس AE/AF
- 2 خنثی کردن نور پس زمینه
- 3 ضبط خودکار
- 4 تله ماکرو
- 5 انتخاب صحنه
- 6 توازن سفیدی
- 7 زمان
- 8 شکار لبخند
- 9 رسانه
- 10 نشانگر باتری
- 11 تصویربرداری پیوسته
- 12 حالت ضبط
- 13 وضعیت دریافت رادیویی (ویژه GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860)
- 14 وضعیت ارتباطی GPS (ویژه GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860)
- 15 کمک فوکوس
- 16 زوم
- 17 فوکوس
- 18 تنظیم دستی
- 19 روشنایی
- 20 سرعت شاتر