

تغییر رسانه DVD writer

نوع رسانه را طبق DVD دریافتی تنظیم کنید.

1 DVD رایتر را آماده کنید.

2 بر روی "تغییر رسانه ضبط" در منوی "کپی پشتیبان" ضربه بزنید.



3 روی "DVD(AVCHD)" یا "DVD-Video" ضربه بزنید.



- رسانه به گزینه ضربه زده شده تغییر می کند. با توجه به دیسک تنظیمات مناسب را انتخاب کنید.
- انتخاب "DVD(AVCHD)" به شما امکان می دهد تا فیلم ها را در یک DVD و با کیفیت وضوح بالا ذخیره کنید.
- انتخاب "DVD-Video" به شما امکان می دهد تا فیلم ها را بعد از تبدیل به کیفیت تصویر استاندارد، در یک DVD ذخیره کنید.

ایجاد دیسک با استفاده از DVD Writer

با استفاده از DVD writer اختیاری می توانید فایل های ضبط شده را روی دیسک کپی یا پخش کنید.

DVD Writer های سازگار

نام محصول	شرح
DVD Writer CU-VD3	● این امکان را فراهم می آورد تا تصاویر ضبط شده بر روی این دستگاه، بدون نیاز به رایانه در DVD کپی شوند.
DVD Writer CU-VD50	● بهنگام اتصال به رایانه، DVD را ایجاد کرده و عملکردی مشابه درایو DVD خارجی دارد. علاوه بر آن، با اتصال CU-VD50 به تلویزیون، DVD های ایجاد شده را می توانید پخش کنید.

ایجاد دیسک با استفاده از DVD Writer

■ آماده سازی DVD رایتر

■ کپی بر روی دیسک

■ دیگر عملیات

نکته :

- هنگامی که فایل های زیادی برای گرفتن فایل پشتیبانی وجود دارد، ممکن است گرفتن فایل پشتیبانی زمان می برد. چند لحظه صبر کنید تا لایپ دسترسی شروع به چشمک زدن کند، که نشان دهنده اجرای نرمال است.
- اطلاعات تاریخ و ساعت ضبط شده بصورت زیر نویس در دیسک های ایجاد شده.