

تصاویر بدرستی در تلویزیون نشان داده نمی شوند.

کابل را جدا کرده و مجدداً وصل کنید.

دستگاه را مجدداً خاموش کرده و روشن کنید.

هنگام اتصال با استفاده از رابط مؤلفه ای، بررسی کنید که تنظیمات "خروجی دی وی دی" در منوی تنظیمات اتصال برای تلویزیون انتخابی مناسب باشد. (بصورت پیش فرض روی "1080i" تنظیم شده است)