

رنگ متفاوت است.

“توازن سفیدی” را در منوی ضبط روی “تنظیم دستی” تنظیم کنید. از “دقیق”/“برای”/“هالوژن” با توجه به منبع نور انتخاب کنید.

“MWB” را انتخاب و به تناسب تنظیم کنید.

در صورت ضبط ویدیو در حالی که “x.v.Color” روی “روشن” تنظیم شده است، تنظیمات را مطابق با موارد دلخواه در تلویزیون تغییر دهید.