



- 1 بلندگو
 - در هنگام پخش، صدا را خارج می کند.
- 2 رابط USB
 - با استفاده از کابل USB به رایانه متصل می شود.
- 3 رابط HDMI
 - به یک تلویزیون HDMI وصل می شود.
- 4 دکمه USER
 - عملکرد های بازتنظیمی را فعال می کند.
- 5 دکمه  (فیلم/تصویر ثابت)
 - بین حالت های فیلم و تصویر ثابت جابجا می شود.
- 6 دکمه /INFO (روشن/خاموش/اطلاعات)
 - ضبط: مدت زمان باقیمانده (فقط برای فیلم) و میزان شارژ باتری را نشان می دهد.
 - پخش: اطلاعات مربوط به فایل نظیر تاریخ ضبط را نشان می دهد.
 - در حالی که صفحه نمایش LCD باز است، این دکمه را فشار دهید و رها کنید تا روشن/خاموش شود.
- 7 دکمه i.AUTO
 - بین حالات خودکار هوشمند و دستی جابجا می کند.