



1 سرپیچ نصب سه پایه

2 شکاف کارت SD

• کارت SD اختیاری را وارد کنید.

3 اهرم رهاسازی باتری