



**1** چراغ POWER/CHARGE (روشن/خاموش/شارژ)

- در صورت روشن شدن: "روشن" کردن
- چشمک می زند: در حال شارژ کردن است
- خاموش می شود: شارژ تمام شده است

**2** چراغ ACCESS (دسترسی)

- در طول ضبط یا پخش روشن می شود/چشمک می زند. بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت SD را خارج نکنید.

**3** دکمه START/STOP (ضبط فیلم)

- ضبط فیلم را شروع/متوقف می کند.

**4** بند دستگیره

- دست خود را وارد بند دستگیره کنید تا دستگاه به طور محکم نگه داشته شود.

**5** رابط AV

- به رابط AV تلویزیون و غیره متصل می کند.

**6** COMPONENT رابط (مؤلفه ای)

- به رابط قطعه تلویزیون و غیره متصل می کند.

**7** رابط DC

- برای شارژ باتری به آداپتور جریان متناوب متصل می شود.