



- 1 دکمه SNAPSHOT (ضبط تصویر ثابت)
 - یک تصویر ثابت می گیرد.
- 2 اهرم زوم/تنظیم میزان صدا
 - هنگام تصویر برداری: دامنه تصویربرداری را تعیین کنید.
 - هنگام پخش (صفحه ایندکس): به صفحه قبل یا بعد انتقال می دهد.
 - در طول پخش فیلم: میزان صدا را تنظیم کنید.
- 3 دکمه 3D (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)
 - پخش تصویر و نمایش روی صفحه نمایش LCD را بین 3 بعدی و 2 بعدی تغییر می دهد.
- 4 دکمه AF (ویژه GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855)
 - به طور خودکار فوکوس و روشنایی را بر اساس چهره سوژه ها یا محیط انتخابی تنظیم می کند.
- 5 فلش
- 6 درپوش لنز/لنز الکتریکی
 - لنز و پوشش لنز را لمس نکنید.
 - هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی لنز قرار ندهید.
- 7 حسگر راه دور
- 8 نور
 - هنگام تصویربرداری در مکانهای تاریک، از نور استفاده کنید.
- 9 میکروفن استریو
 - هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی میکروفون قرار ندهید.