외장 불루레이 드라이브로 재생하기

본 제품에서 작성한 블루레이 디스크를 재생할 수 있습니다.

- 1 외장 블루레이 드라이브 준비합니다.
 - 재생을 위해서 블루레이 디스크를 외장 블루레이 드라이브에 삽입합니다.
- 2 백업 메뉴에서 "재생"에 손끝을 댑니다.



- 디스크에 있는 비디오의 색인 화면(섬네일 표시)이 나타납니다.
- "່⇒"에 손끝을 대면 "백업" 메뉴로 돌아갑니다.
- 3 재생 시작할 파일에 손끝을 댑니다.



- 비디오 재생에 관한 자세한 내용은 ""비디오 재생용 조작 버튼"(☞ p. 0) "를 참조하십시오.
- 종료하려면 재생을 정지한 후에 **७** 버튼을 약 2 초간 눌러 캠코더를 끄십시오. 그 후에 USB 케이블 분리하기.

메모:-

- DVD-Video 포멧으로 작성한 디스크를 재생할 때에는 날짜와 시간 같은 정보는 표시되지 않습니다.
- DVD 라이터나 외장 블루레이 드라이브로 작성한 디스크와 외장 하드 디스크 드라이브로 복사한 파일은 3D 로 변환하여 재생할 수 있습니다.