

FORMATEAR DISCO DURO

Elimina todos los archivos del disco duro.

Ajuste	Detalles
ARCHIVO	Elimina todos los archivos del disco duro.
ARCHIVO Y Nº GESTIÓN	Elimina todos los archivos del disco duro y restablece la carpeta y los números de archivos a "1".

Precaución :

- Si se formatea el disco duro, todos los datos incluidos en él se eliminarán. Realice una copia de todos los archivos del disco duro a una PC antes de realizar el formateado.
- Asegúrese de que las baterías estén totalmente cargadas o conecte el adaptador de CA porque es posible que el proceso de formateado lleve unos minutos.



- Después del formateado, pulse **OK**.

Visualización de la opción

- 1 Presione **OK** para ver el menú.



- 2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione **OK**.



- 3 Seleccione "FORMATEAR DISCO DURO" y presione **OK**.



- 4 Seleccione el ajuste y presione **OK**.



- 5 Seleccione "SÍ" y presione **OK**.