

NO HAY ARCHIVOS

Cambie el ajuste en “SOPORTE GRAB. VÍDEO” o “SOPORTE GRAB. FOTO” y compruebe que los archivos no se graben en otros medios.