

Reducción de la vibración de la cámara

Si se enciende el estabilizador de imágenes digitales, se reduce la vibración de la cámara durante una grabación.



- El ajuste del estabilizador de imágenes varía con cada pulsación.

Visualización	Ajuste
 (estabilizador de imágenes 1)	Reduce la vibración de la cámara en condiciones normales de filmación.
 (estabilizador de imágenes 2)	Reduce la vibración de la cámara más eficazmente si se filman escenas brillantes en el terminal del gran angular. * Solo en el terminal del gran angular (aprox. 5x)
 (OFF)	Desactiva el estabilizador de imágenes.

- Nota :**
- Se recomienda desactivar este modo cuando utilice un trípode y grabe un sujeto con un poco de movimiento.
 - Puede resultar imposible efectuar una estabilización completa si la vibración de la cámara es excesiva.
 - Este ajuste es eficaz solo para la grabación de vídeos.