

## ERREUR D'ENREGISTREMENT

Retirez et réinsérez la carte microSD.

Nettoyez les bornes de la carte microSD.

Insérez la carte microSD avant d'allumer.

Ne soumettez pas cet appareil à un impact violent ou à des vibrations.