


Manuelle Fokuseinstellung

Nutzen Sie diese Einstellung, wenn der Fokus im Modus „AUTO“ nicht deutlich ist oder wenn Sie manuell fokussieren möchten.

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



- 2 Wählen Sie „MANUELLE EINSTELLUNG“ und drücken Sie .



- 3 Wählen Sie „FOCUS“ und drücken Sie .



- 4 Wählen Sie „MANUELL“ und drücken Sie .



- 5 Passen Sie den Fokus mithilfe des Touch-Sensors an.



- Gleiten Sie mit Ihrem Finger von unten nach oben über den Touch-Sensor, um ein entferntes Motiv zu fokussieren.
 - Gleiten Sie mit Ihrem Finger von oben nach unten über den Touch-Sensor, um ein Motiv in der Nähe zu fokussieren.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung .



HINWEIS :

- Ein Motiv, dass im Telebildbereich (T) scharf gestellt wird, bleibt fokussiert, wenn es in den Weitwinkelbereich (W) ausgezoomt wird.