WIEDERGABE FEHLGESCHLAGEN

Entnehmen Sie die microSD-Karte und setzen Sie sie wieder ein.
Entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz von den Anschlussteilen der microSD-Karte.
Setzen Sie die microSD-Karte ein, bevor Sie das Gerät einschalten.
Setzen Sie dieses Gerät keinen heftigen Schlägen/Vibrationen aus.