
Aufnahme/Snapshot kann nicht durchgeführt werden.

Prüfen Sie den START/STOP-Schalter.

Stellen Sie den Aufnahmemodus mithilfe der Taste  ein.

Prüfen Sie den Modus .