
AUFNAHMEFEHLER

Entnehmen Sie die microSD-Karte und setzen Sie sie wieder ein.

Entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz von den Anschlussteilen der microSD-Karte.

Setzen Sie die microSD-Karte ein, bevor Sie das Gerät einschalten.

Setzen Sie dieses Gerät keinen heftigen Schlägen/Vibrationen aus.