Protección de los archivos seleccionados

Protege o anula la protección de los archivos seleccionados.

1 Seleccione el modo reproducción.



2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



3 Presione para ver el menú.



4 Seleccione "EDIT" y presione ®.



5 Seleccione "PROTECT/CANCEL" y presione .



6 Seleccione "FILE SELECT" y presione .



7 Seleccione el archivo que desee y presione ®.



• Aparecerá una marca 📭 en el archivo seleccionado.

Para quitar la marca, presione ® nuevamente.

- Presione "CHECK" para comprobar el archivo seleccionado.
- **8** Después de seleccionar todos los archivos para proteger o anular la protección, presione .



9 Seleccione "YES" y presione @.

