

**Al conectar la unidad al mini cable HDMI, la imagen o el sonido no aparecen en el TV correctamente.**

Es posible que la imagen o el sonido no aparezcan en el TV adecuadamente, dependiendo del TV conectado. En estos casos, realice lo siguiente: (1) Desconecte el mini cable HDMI y conéctelo nuevamente. (2) Apague esta unidad y vuelva a encenderla.