

No se visualiza la fecha y hora.

Ajuste "ON-SCREEN DISPLAY" del menú según corresponda.

Ajuste "DISPLAY ON TV" del menú en "ON".