

EL LÍMITE MÁXIMO DE CARPETAS / ARCHIVOS QUE SE PUEDEN GRABAR HA SIDO ALCANZADO

(1) Mueva los archivos o carpetas a un PC u otro dispositivo (realice una copia de seguridad de los archivos).

(2) Seleccione "FILE + MANAGEMENT NO" de "FORMAT HDD" o "FORMAT SD CARD" del menú de ajustes de medios. (Se eliminarán todos los datos del disco duro o de la tarjeta microSD).