

ERROR DE REPRODUCCIÓN

Retire e introduzca nuevamente la tarjeta microSD.

Limpie la suciedad de los terminales de la tarjeta microSD.

Introduzca la tarjeta microSD antes de encender la alimentación.

No exponga esta unidad a impactos o vibraciones fuertes.