

Menú de ajustes básicos

Puede realizar diversos ajustes de la cámara como por ejemplo el sonido de funcionamiento, etc.

Ajuste	Detalles
DEMO MODE	Introduce las características especiales de esta unidad en forma de extracto.
AUTO POWER OFF	Si ajusta esta opción, evita la situación de olvidarse de apagar la alimentación.
OPERATION SOUND	Enciende y apaga el sonido de funcionamiento.
RECORD BUTTON	Muestra el botón REC del monitor LCD y permite su utilización como el botón START/STOP.
QUICK RESTART	Reduce el consumo de energía en el plazo de 5 minutos después de haber cerrado el monitor LCD a un tercio de lo utilizado durante una grabación.
DROP DETECTION	Evita daños en el disco duro cuando esta unidad se cae.
UPDATE	Actualiza las funciones de esta unidad a la última versión.
FACTORY PRESET	Regresa todos los ajustes a los valores predeterminados.