

**ESTILO INDIC. FECHA**

Ajusta el orden del formato de visualización del año, mes, día y hora (24H/12H).

- 1 Presione  para ver el menú.



- 2 Seleccione "DISPLAY SETTINGS" y presione .



- 3 Seleccione "DATE DISPLAY STYLE" y presione .



- 4 Ajusta el estilo de visualización de fecha y hora.



- Para la visualización de la fecha, ajuste cualquier formato de "month.day.year", "year.month.day" y "day.month.year".
- Para la visualización de la hora, ajuste cualquier formato de "12h" y "24h".
- Presione los botones de funcionamiento "←"/"→" para mover el cursor.
- Después de realizar los ajustes, presione .

**Estilo de ajuste del reloj**

El estilo de ajuste del reloj de esta unidad varía según los modelos.



- El orden del "año, mes, día, hora" cambia según el estilo de visualización de la fecha.