

¡ERROR EN TARJETA DE MEMORIA!

Apague esta unidad y vuelva a encenderla.

Retire y vuelva a introducir la tarjeta microSD después de extraer el adaptador de CA y las baterías.

Limpie la suciedad de los terminales de la tarjeta microSD.

Si lo mencionado más arriba no soluciona el problema, realice una copia de seguridad de los archivos y ejecute "FORMAT SD CARD" del menú de ajustes de medios. (se eliminarán todos los datos).