

**La grabación se detiene automáticamente.**

La grabación se detiene automáticamente porque no puede durar 12 o más horas consecutivas, según las especificaciones (es posible que pasen unos segundos hasta que la grabación se reinicie).

Apague la unidad, espere unos instantes e inicie la grabación nuevamente (esta unidad deja automáticamente de proteger el circuito si la temperatura aumenta).

Introduzca una tarjeta microSD disponible comercialmente y ajuste "REC MEDIA FOR VIDEO" y "REC MEDIA FOR IMAGE" del menú de ajustes de medios en "SD" (es posible que haya un mal funcionamiento con el disco duro).