

Reducción de la vibración de la cámara

Si se enciende el estabilizador de imágenes digitales, se reduce la vibración de la cámara durante una grabación.



- El ajuste del estabilizador de imágenes varía con cada pulsación.

| Visualización | Ajuste |
|--|---|
|  (estabilizador de imágenes 1) | Reduce la vibración de la cámara en condiciones normales de filmación. |
|  (estabilizador de imágenes 2) | Reduce la vibración de la cámara más eficazmente si se filman escenas brillantes en el terminal del gran angular. * Solo en el terminal del gran angular (aprox. 5x) |
|  (OFF) | Desactiva el estabilizador de imágenes. |

Nota :

- Se recomienda desactivar este modo cuando utilice un trípode y grabe un sujeto con un poco de movimiento.
- Puede resultar imposible efectuar una estabilización completa si la vibración de la cámara es excesiva.
- Este ajuste es eficaz solo para la grabación de vídeos.