

El enfoque no se ajusta automáticamente.

Si realiza una grabación en un sitio oscuro o de un sujeto sin contraste entre la oscuridad y la claridad, ajuste el enfoque manualmente.

Limpie la lente con un paño.

Cancele el enfoque manual en el menú de grabación manual.

Utilice la función de asistente de enfoque para ajustar el enfoque de manera más precisa.