

Menú de ajustes de medios

Puede realizar diversos ajustes para los medios de grabación.

Ajuste	Detalles
REC MEDIA FOR VIDEO	Ajusta los medios de grabación y reproducción de los vídeos.
REC MEDIA FOR IMAGE	Ajusta los medios de grabación y reproducción de imágenes fijas.
FORMAT HDD	Elimina todos los archivos del disco duro.
FORMAT SD CARD	Elimina todos los archivos de la tarjeta microSD.
DELETE DATA ON HDD	Ejecute este proceso si se va a deshacer de esta unidad o si se la da a otra persona.