

Menú de reproducción (vídeo)

Puede eliminar o buscar vídeos específicos.

Ajuste	Detalles
DELETE	Elimina vídeos no deseados.
PICTURE TITLE	Crear una lista de reproducción seleccionando una fecha de grabación y una pantalla de título de la lista.
SEARCH	Refina la pantalla de índice de vídeos según el grupo, fecha de grabación o evento.
PLAYBACK PLAYLIST	Reproduce las listas de reproducción creadas.
EDIT PLAYLIST	Crea o edita una lista de reproducción.
PLAYBACK OTHER FILE	Reproduce vídeos con información de gestión defectuosa.
EDIT	<ul style="list-style-type: none"> ● COPY Copia archivos a otro medio. ● MOVE Mueve archivos a otro medio. ● PROTECT/CANCEL Evita que los archivos se eliminen accidentalmente. ● DIVIDE Divide un video seleccionado en dos. ● TRIMMING Seleccione la parte necesaria de un vídeo y guárdela como un nuevo archivo de vídeo. ● CHANGE EVENT REG. Cambia el evento registrado.
WIPE/FADER	Añade efectos al inicio y final de los videos grabados.
ON-SCREEN DISPLAY	Ajusta si se desea ver las pantallas de visualización, como por ejemplo iconos, durante la reproducción.