

**EL SENSOR DE GRAVEDAD SE HA ACTIVADO Y SE HA
DESCONECTADO LA ALIMENTACIÓN**

Ajuste "REC MEDIA FOR VIDEO" en "SD" y luego realice la grabación a una tarjeta microSD.

Apague la unidad y vuelva a encenderla.

Proteja la unidad de vibraciones e impactos.