SOPORTE GRAB. VÍDEO

Ajusta los medios de grabación y reproducción de los vídeos.

	Ajuste	Detalles
	HDD	Graba videos al disco duro de esta unidad.
	SD	Graba vídeos a la tarjeta microSD.

Visualización de la opción

1 Presione em para ver el menú.



2 Seleccione "MEDIA SETTINGS" y presione ⊗.



3 Seleccione "REC MEDIA FOR VIDEO" y presione [™].

