

FORMATEAR TARJETA SD

Elimina todos los archivos de la tarjeta microSD.

Ajuste	Detalles
FILE	Elimina todos los archivos de la tarjeta microSD.
FILE + MANAGEMENT NO	Elimina todos los archivos de la tarjeta microSD y restablece la carpeta y los números de archivos a "1".

Precaución :


- No está disponible para su selección cuando no se introduce una tarjeta microSD.
- Si se formatea la tarjeta, todos los datos incluidos en ella se eliminarán. Realice una copia de todos los archivos a un PC antes de realizar el formateo.
- Asegúrese de que las baterías estén totalmente cargadas o conecte el adaptador de CA porque es posible que el proceso de formateo lleve unos minutos.
- Formatee una tarjeta microSD nueva en esta unidad antes de su uso.



- Después del formateo, pulse **OK**.

Visualización de la opción

- 1 Presione **MENU** para ver el menú.



- 2 Seleccione "MEDIA SETTINGS" y presione **OK**.



- 3 Seleccione "FORMAT SD CARD" y presione **OK**.



- 4 Seleccione el ajuste y presione **OK**.



- 5 Seleccione "YES" y presione **OK**.