

Menú de ajustes de conexión

Puede ajustar diversos ajustes para la conexión a un televisor o grabadora de DVD.

Ajuste	Detalles
DISPLAY ON TV	Muestra los iconos y la fecha y hora en una pantalla del televisor.
VIDEO OUTPUT	Ajusta la proporción de aspecto (16:9 ó 4:3) según el televisor de conexión.
COMPONENT OUTPUT	Ajusta la definición de la salida de video desde el conector COMPONENT.
HDMI OUTPUT	Ajusta la definición de la salida de video desde el mini conector HDMI.
HDMI CONTROL	Ajusta las operaciones de ON/OFF cuando el TV y esta unidad están conectados con un mini conector HDMI.