
UPPSPELNING MISSLYCKADES

Ta ut och sätt i microSD-kortet igen.

Avlägsna all smuts från microSD-kortets kontaktytor.

Sätt i microSD-kortet innan du sätter på strömmen.

Utsätt inte den här enheten för stark påverkan/vibrationer.