

Radera filer som du inte vill ha

Radera videor och stillbilder som du inte vill ha när inspelningsmedia börjar bli fullt.

Kapaciteten i inspelningsmedia kan återställas efter radering av filerna.

ANMÄRKNING :

- Raderade filer kan inte återställas.
- När du raderar filer i en spellista ändras spellistan.
- Filer som är skyddade kan inte raderas.
Ta bort skyddet innan du raderar filen.
- Säkerhetskopiera alla önskade filer till din PC.

OBS! :

- Ta inte bort inspelningsmediet eller stäng av strömmen medan du går in på filer.
 - Använd den medföljande nätadaptern.
 - Återformatera mediet igen, om data på inspelningsmediet skadas.
-