

Mediainställningmeny

Du kan göra olika inställningar för inspelningsmedia.

Inställning	Detaljer
INSP.MEDIA FÖR VIDEO	Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för videor.
INSP.MEDIA FÖR BILD	Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för stillbilder.
FORMATERA HÅRDDISK	Raderar alla filer på HDD.
FORMATERA SD-KORT	Raderar alla filer på microSD-kortet.
TA BORT DATA PÅ HD	Kör den här processen när du ska kassera denna enhet eller lämna över den till en annan person.