
FALLDETEKTERING FUNGERADE OCH STRÖMMEN SLOGS AV

Sätt "INSP.MEDIA FÖR VIDEO" på "SD" och spela sedan in på ett microSD-kort.

Stäng av enheten och sätt på den igen.

Skydda enheten från vibration och chock.