

Nelze kopírovat na microSD kartu.

Abyste mohli na kartu nahrávat, je nutné provést nastavení média.

Pokud chcete použít kartu, která byla předtím použita na jiném zařízení, musíte ji zformátovat pomocí položky „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ z nastavení média.