

Digitální transfokace nepracuje.

Digitální zoom není dostupný v režimu záznamu statických snímků.
Zoom není dostupný při intervalovém snímání. (Simultánní záznam statických snímků a funkce stabilizátoru obrazu nejsou rovněž dostupné).
Pro použití digitálního zoomu nastavte „ZOOM“ v menu na "80x" nebo "200x".