

ZÁZNAM ZRUŠEN

Nastavte „ZÁZN. MÉDIA VIDEO“ na „SD“, poté nahrávejte na microSD kartu.
Vypněte a znovu zapněte přístroj.
Chraňte přístroj před vibracemi a nárazem.