

CHYBA HDD

Proveďte formátování. Všechna data budou smazána.
Vypněte a znovu zapněte přístroj.