

Kolory wyglądają dziwnie. (Zbyt niebieskie, zbyt czerwone, etc.)

Ustaw „BALANS BIELI” w menu ustawień w trybie ręcznym na „RĘCZNE”.
Biorąc pod uwagę źródło światła, wybierz „SŁONECZNIĘ”/„POCHMURNO”
/„HALOGEN”. Wybierz „RĘCZNY. BAL” i odpowiednio wyreguluj.
Jeśli film został nagrany przy ustawieniu „x.v.Color” na „WŁ.”, w telewizorze
włącz ustawienie x.v.Color.
Ustaw „EFEKTY” na „WYŁ.”.