

**Po podłączeniu minikablem HDMI, obraz lub dźwięk jest nieprawidłowo odtwarzany w telewizorze.**

Zależnie od podłączonego telewizora, obraz lub dźwięk mogą być z niego nieprawidłowo emitowane. W takich przypadkach należy ustawić wykonać następujące działania. (1) Odłącz minikabel HDMI i podłącz go ponownie. (2) Wyłącz urządzenie i włącz ją ponownie.