




**Nie można nagrywać/robić zdjęć.**

- Sprawdź przełącznik START/STOP.
- Przyciskiem  ustaw tryb nagrywania.
- Sprawdź tryb  .