

PRZEKROCHONO MAKSYMALNĄ LICZBĘ PLIKÓW

(1) Przeń pliki lub foldery do komputera lub innego urządzenia. (Utwórz kopie zapasowe plików.)

(2) Wybierz „PLIK + NR ZARZĄDZ.” w „FORMATOWANIE DYSKU” lub „FORMATOW. KARTY SD” w menu ustawień nośnika. (Wszystkie dane z HDD lub karty microSD zostaną usunięte.)