

## Usuwanie niechcianych plików

Usuń niechciane filmy i zdjęcia, kiedy kończy się miejsce na nośniku nagrywania.

Po usunięciu plików pojemność nośnika nagrywania jest przywrócona.

### **UWAGA :**

- Nie można przywrócić usuniętych plików.
- Kiedy usuwane są pliki z listy odtwarzania, lista ulega zmianie.
- Nie można usunąć plików chronionych.  
Przed usunięciem plików wyłącz ochronę.
- W komputerze utwórz kopie zapasowe wszystkich potrzebnych ci plików.

### **OSTROŻNIE :**

- Podczas korzystania z plików nie wyjmuj nośnika z nagraniem ani nie wyłączaj zasilania.
- Użyj dostarczonego zasilacza sieciowego.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia plików na nośniku nagrania, ponownie sformatuj taki nośnik.